

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Teekanne aus Borosilikatglas.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Teekanne optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Teekanne bestehend aus Glaskanne, Gestell, Deckel mit Dauersieb
- Produktinformationen

Produktdetails

- Teekanne mit Dauersieb im Deckel
- Deckel mit integrierter Haltefunktion des Teesiebs gegen Nachbittern
- Herausnehmbarer Glaseinsatz aus hitzebeständigem Borosilikatglas, spülmaschinengeeignet
- Gestell und Teesieb aus hochwertigem Edelstahl
- Fassungsvermögen ca. 1 Liter
- Material: hochwertiger Edelstahl matt, Glas, Kunststoff
- Abmessungen: ca. Ø12 × 19 × 17 cm



HINWEIS:

Vor dem ersten Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen.

Verwendung

Stecken Sie die Teekanne zusammen. Geben Sie die gewünschte Menge losen Tee in das Dauersieb und verschließen Sie es mit dem Riegel. Gießen Sie heißes Wasser über den Tee und lassen Sie ihn die angegebene Zeit ziehen. Heben Sie dann das Dauersieb nach oben und klemmen Sie den Haltegriff in der vorgesehenen Halterung auf dem Deckel fest. Füllen Sie die Teekanne höchstens bis zur Markierung **Max**, damit das Dauersieb über dem Teewasser hängen kann und der Tee nicht nachbittert.

Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Informationen daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Reinigung

Sie können die Einzelteile der Teekanne in der Spülmaschine oder per Hand mit handelsüblichem Geschirrspülmittel reinigen.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette théière en verre borosilicate.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Théière, constituée d'un pichet en verre, d'une armature et d'un couvercle avec filtre permanent.
- Informations produit

Description du produit

- Théière avec filtre permanent dans le couvercle.
- Le couvercle, grâce à sa fonction intégrée de support du passe-thé, évite que le thé ne devienne amer. Le thé ne soit trop infusé.
- Dispositif Pichet amovible en verre borosilicate, résistant à la chaleur et compatible lave-vaisselle
- Armature et passe-thé en acier inoxydable haute qualité
- Capacité : environ 1 litre
- Composition : acier inoxydable mat haute qualité, verre, plastique
- Dimensions : environ Ø 12 × 19 × 17 cm



NOTE :

Avant la première utilisation, lavez soigneusement la théière avec de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle.

Utilisation

Assemblez la théière. Versez la quantité souhaitée de thé en feuilles dans le filtre permanent, et refermez-le à l'aide de la barre. Versez de l'eau bouillante sur le thé, et laissez infuser le temps indiqué. Relevez le filtre permanent, et accrochez la poignée de support dans le logement prévu à cet effet sur le couvercle. Lorsque vous remplissez la théière, ne dépassez pas l'indication **Max**. De cette manière, le filtre permanent peut être accroché au-dessus du liquide, et le thé n'est pas trop infusé.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec la théière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Nettoyage

Vous pouvez nettoyer les éléments de la théière au lave-vaisselle ou à la main avec du liquide vaisselle habituel.

